

Montage der Speichersteine beim Santos 630 plus



Die ersten beiden Steine wie abgebildet ein-



legen, dann die zweite Lage darauf legen



Danach die dritte und



vierte Schamotte-Lage auflegen.



Dann den ersten vorderen Stein einlegen ...



sowie den zweiten vorderen,



den dritten und den



letzten vorderen Stein einlegen. Evtl. noch ausrichten, fertig.